



		TALLA								
MEDIDAS	REF	28	30	32	34	36	38	40	42	44
CINTURA BAJA	A	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
TIRO DELANTERO	C	21,2	21,90	22,60	23,30	24,00	24,70	25,40	26,10	26,80
TIRO TRASERO	D	29,40	30,30	31,20	32,10	33,00	33,90	34,80	35,70	36,60
ENTREPIERNA	E	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
BAJO	F	24,50	25,00	25,50	26,00	26,50	27,00	27,50	28,00	28,50

Nota: Las Medidas pueden Variar un Poco + - 1% Según Color y Tejidos

Muy Importante, los adornos estan pegados, por lo que se recomienda LAVAR en seco, No mas de 30 grados y No usar secadora

A
Cintura
Medir la parte más alta del pantalón de lado a lado

C
Tiro delantero
Medir recto desde el punto de la entrepierna frontal hasta el canto de la cintura

D
Tiro trasero
Medir recto desde el punto de la entrepierna trasera hasta el canto de la cintura

E
Largo de entrepierna
Medir largo desde el punto de la entrepierna hasta el bajo del pantalón
Las medidas de la cintura y la cadera están tomadas con la prenda en plano. Para saber el contorno total habría que multiplicarlo por dos

F
Ancho Bajo.